beurer

MP 62



ENGLISH **Manicure/Pedicure Device**
Instruction Manual 2

ESPAÑOL **Juego de manicura/pedicura**
Manual de instrucciones 12

FRANÇAIS **Appareil de manucure / pédicure**
Mode d'emploi 23

READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

LISEZ CE MODE D'EMPLOI COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Conservez ce manuel en lieu sûr pour y faire référence ultérieurement

Distributed by / Distribuido por / Distribué par :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
USA
www.shop-beurer.com

Questions or comments?
Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366

Questions ou commentaires? Appelez gratuitement notre service clientèé situé aux États-Unis au 1-800-536-0366

ENGLISH

CONTENT

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 2
2. Introduction 5
3. Package Contents 5
4. To Use 5
5. Attachments 6
6. Care, Maintenance and Disposal 7
7. Replacement Parts 8
8. Technical Specifications 8
9. FCC Compliance Information 9
10. Warranty 10

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact Beurer customer service. Please see warranty for service contact.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL INCLUDING THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO MAKE CORRECT USE OF THIS PRODUCT.

WARNING	indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION	indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE	addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

WARNING

- Read these instructions carefully before use.
- Consult your doctor before using this product if you:
  - are not sure whether it is suitable for you
  - suffer from a serious illness
  - have diabetes or thrombosis
  - have pains of unclear origin
- Ensure the device is undamaged before use. If any malfunction should occur during use, shut the device off immediately and remove the plug from the electrical outlet. Contact Customer Service.
- If the power supply is damaged, discontinue use immediately.
- Plug the device only into an electrical outlet as specified on the rating plate.
- This device is solely for treatment of hands (manicure) and feet (pedicure) as described in these instructions. The manufacturer is not responsible for damage caused by improper or careless use.
- Children are not aware of the dangers associated with electrical appliances. Ensure the device is not used by children without supervision.
- Keep the device and packaging materials out of the reach of children.
- This device is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental capabilities and/or by persons lacking the required understanding of the equipment and how it is used, unless they are supervised by a person responsible for their safety.
- Do not use the device when bathing or showering. Do not store or keep the device in places from where it could fall into a bath or wash basin.
- Never immerse the device in water or other liquids.
- If the device has dropped into water, unplug the power adapter immediately.

- Ensure your hands are dry before handling either the device or the plug-in power unit.
- After use, before cleaning and changing any accessory parts, always unplug the power adapter from the electrical outlet. Ensure that the Power Switch on the device is in the center position (off) before connecting the device to an electrical outlet.
- Do not use on animals.

⚠ CAUTION

- This product is for personal, household use only and is not intended for medical or commercial purposes.
- The surface of the unit may be hot; persons insensitive to heat must exercise extra caution when using.
- In case of prolonged intensive use, the device might get hot. In order to prevent skin burns in these situations, take breaks between each use. For your own safety, constantly monitor heat build-up in the device.
- Do not completely remove all the callused skin in order to retain the skin's natural protection.
- Never leave the device unattended when it is in operation.
- Keep the device away from sources of heat.
- Do not use the device under blankets, pillows etc.
- Do not pull on the power cord or instrument to unplug the plug-in power unit from the socket outlet.
- Keep hair away from the rotating attachment during use.
- Ensure your hands are dry before handling.

NOTICE

- For hygienic reasons, only use the device on one person.
- Attachments may have a reduced effect if the treatment area is softened or moist. For this reason, do not use immediately after bathing.
- Do not use this device longer than 20 minutes continuously. Let device cool for at least 15 minutes before reuse.
- The appliance must be checked frequently for signs of wear or damage. If such signs are present, or if the appliance has been used improperly, it must be returned to the manufacturer or the retailer before further use.
- Use the device only with the accessories provided.
- Do not open the device. Failure to comply invalidates the warranty. Do not adjust or repair the device yourself. Repairs must only be carried out by Customer Service or authorized suppliers.

2. Introduction

This manicure and pedicure device comes with high-quality attachments. The included attachments are made with durable sapphire coating / polishing felt. Combined with continuously variable speed control and selectable rotation directions, professional quality foot and nail care is possible. All attachments can be easily stored into the storage pouch. The integrated LED creates ideal lighting conditions during use.

Power supply:

To ensure adequate power at all times, this device includes a detachable power adapter.

3. Package Contents

- Manicure and pedicure device MP 62
- 10 high-quality attachments made from sapphire and felt
- 10 single-use attachments made of sandpaper
- Adapter
- Storage pouch
- Dust shield
- Instruction manual

4. To Use

1. Select an attachment and push it gently onto the device spindle until it clicks into place. To remove, pull the attachment and device apart.
2. Turn the Power Switch clockwise or counterclockwise to switch the device on. The blue LED illuminates. Press the plus (+) and minus (-) buttons to increase or decrease RPMs respectively. Start every application at low speed and increase only as required.
3. All file and cutting attachments are coated with a sapphire grain. This ensures long life. Do not exert heavy pressure and always guide the attachments carefully in circular movements slowly over the parts to be treated.
4. Always ensure that the spindle can rotate freely. It must never be permanently jammed; otherwise, the instrument will become too hot and suffer damage.
5. Check the results during treatment. This is particularly important for diabetics, since their hands and feet are less sensitive.
6. After every use, apply moisturizing cream to the parts treated.

5. Attachments

Since the attachments are of a high quality and improper use can lead to injury, handle the attachments carefully. Use extra caution when operating the device at high speeds. The following attachments are included:



A – Sapphire cone

Removes dry skin and calluses from feet and manicures nails.



B – Felt cone

Smoothens and polishes nails after filing and cleans nail surfaces. Always polish in circular movements and do not allow the felt cone to rest in one place.



C – Fine Sapphire Wheel

Files and treats nails. Only the inner wheel rotates, while the outer support is stationary. This enables precise filing of the nails without the risk of burning the skin.



D – Cylindrical Grinder

Grinds and smoothens nails. Apply the milling cutter horizontally to the nail surface and remove the unwanted nail layer using slow circular movements.



E – Pointed Grinder

Removes ingrown nails. Carefully guide the pointed grinder to the part to be treated and remove parts of the nail as necessary.




F – Round Sapphire Grinder

Removes corns. When removing a layer of skin from the corn, you will quickly penetrate deeper into the skin and could injure the periosteum.



G – Needle-shaped Grinder

This is a precision tool, so proceed cautiously when using this attachment. This attachment frees ingrown nails and cuts away parts of dead nails. Use only at low speed.



H – Holder for sandpaper attachment

Holds sanding bands.



I – Sanding Band

Removes dry skin and foot calluses and treats nails. Sanding bands can be removed and discarded after a single use. Ten single-use sanding bands are included. To maintain natural skin protection, do not completely remove calluses.



J – Large Coarse Sapphire Cone

Fast removal of thick or large calluses on the feet. Intended for use on large areas.



K – Coarse Sapphire Wheel

Files and treats nails. Quickly removes large areas of the nail, so use with caution.



L – Dust Shield

Controls nail dust. When filing, always work from the outside of the nail towards the tip.

Always check results regularly during treatment. As soon as the application becomes unpleasant, stop the treatment.

6. Care, Maintenance and Disposal

- Before cleaning, always unplug power adapter from the electrical outlet.
- Clean the device with a slightly moistened cloth. You can also moisten the cloth with a mild detergent.
- If necessary, attachments can be cleaned with a cloth or brush moistened with isopropyl alcohol. Dry them carefully afterwards.
- Keep water out of the device. If water does contact the device, let it dry thoroughly before using.
- Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners on the device.
- Never immerse the device or power adapter in water or other liquids.

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

7. Replacement Parts

A complete replacement set (art-no.: 570.77) is available on www.shop-beurer.com. The following parts are included:

Sapphire cone
Felt cone
Fine sapphire wheel
Cylindrical Grinder
Pointed Grinder
Round sapphire Grinder
Needle shaped Grinder
Long sapphire cone
Coarse sapphire wheel
Holder for sandpaper attachment
10 disposable sanding bands

8. Technical Specifications

Type	MP 62
Art. No.	106.46
Power Supply	100-240V~50/60Hz 0.5A
Output	30V 250mA
RPM tolerance range	2,000 - 5,400 rpm +/-20%
Dimensions	Case: 8.77 x 2.91 x 2.65 inches (223 x 74 x 67.5 mm) Device: 6.1 x 1.47 x 1.5 inches (155 x 37.4 x 38.3mm)
Weight Device	4.76 oz (135 g)
Case weight including accessories	10.93 oz (310 g)

9. FCC Compliance Information

Manicure / Pedicure Device MP 62
Responsible Party – U.S. Contact Information:

Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
United States
1-800-536-0366
info@beurer.com

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

10. Warranty

5-Year Limited Warranty for Original Purchaser

Your Beurer manicure and pedicure device, model MP 62, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer manicure and pedicure device, model MP 62, without additional charge, for any part or parts covered by this written warranty. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service, contact our customer service department at 1-800-536-0366 or info@beurer.com with a description of the problem. If the issue is deemed to fall within the scope of the 5-Year Limited Warranty, you will be asked to mail the product (at your cost) in its original package along with proof of purchase, your name, address, and phone number. If the issue is not deemed eligible under warranty, we will provide a quotation for repair or replacement, including return shipping fees.

Third-Party Repairs

This warranty complies with the federal Magnuson–Moss Warranty Act. You may use third-party parts or services for repairs without voiding this warranty, unless the repair itself causes damage to the product. We encourage you to retain your proof of purchase and contact our customer service team with any questions.

Unauthorized Sellers

This warranty applies only to products purchased from Beurer or authorized retailers and distributors. Products purchased from unauthorized sellers — including third-party platforms or online marketplaces (such as eBay or unverified Amazon sellers) — are not covered by this warranty. This policy is in place to protect customers from counterfeit, altered, or used products that may not meet Beurer's quality standards. If you're unsure whether your seller is authorized, please contact our support team.

Exclusions

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessories; alterations; improper installation; misapplication; lack of reasonable care; unauthorized repairs or modifications; improper electrical/power supply; worn batteries; normal wear and tear; power loss; dropped product; failure to follow instructions; lack of recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions.

This warranty is void if the product is used in a commercial or business environment. Beurer's maximum liability under this warranty is limited to the actual purchase price paid, as confirmed by proof of purchase. The warranty is effective only in the country where the product was purchased and used.

Legal Notice

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.
THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH OF THIS WRITTEN WARRANTY.
IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT.
Beurer does not authorize any third party — including retailers or resellers — to modify the terms of this warranty.
This warranty does not apply to opened, used, repackaged, or resold products, including those sold through online auctions or unauthorized channels.

For more information regarding our product line in the USA, please visit:
www.shop-beurer.com

Distributed by:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
USA
www.shop-beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

Made in Indonesia

Subject to error and change

ESPAÑOL

CONTENIDO

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 12
2. Introducción 15
3. Contenido del paquete 15
4. Uso 15
5. Accesorios 16
6. Cuidado, mantenimiento y desecho 18
7. Partes de reemplazo 18
9. Información de conformidad de la FCC 19
10. Garantía 20

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, llame a servicio al cliente de Beurer. Vea en la garantía la información de contacto de servicio.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y daños a la propiedad, indicando el nivel de gravedad del peligro.

LEA CON ATENCIÓN Y ENTIENDA TODO ESTE MANUAL, INCLUIDAS LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS, ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.

⚠ **ADVERTENCIA**	indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
⚠ **PRECAUCIÓN**	indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar una lesión menor o moderada.
AVISO	se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA

- Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato.
- Consulte a su médico antes de usar este producto si usted:
  - no está seguro de si es adecuado para usted,
  - padece una enfermedad grave,
  - tiene diabetes o trombosis,
  - padece dolores de causa desconocida.
- Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo no presente daños. Si se produce alguna falla de funcionamiento durante el uso, apáguelo inmediatamente y desenchúfelo de la corriente eléctrica. Comuníquese con el servicio al cliente.
- Si se daña la alimentación de energía, interrumpa el uso inmediatamente.
- Únicamente enchufe el dispositivo en las tomas de corriente especificadas en la placa de características.
- Este dispositivo está destinado exclusivamente al tratamiento de manos (manicura) y pies (pedicura) tal y como se describe en estas instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por el uso indebido o negligente del mismo.
- Los niños no son conscientes de los peligros asociados a los aparatos eléctricos. Asegúrese, por lo tanto, de que estos no utilicen el dispositivo sin la supervisión de un adulto.
- Guarde el dispositivo y su material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no ha sido diseñado para su uso por parte de personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas que carezcan de la comprensión necesaria del equipo y de cómo usarlo, a

menos que estén bajo la supervisión de una persona que sea responsable de su seguridad.
- No use el dispositivo cuando se bañe en tina o regadera. No guarde el dispositivo en lugares donde pueda caerse en un baño o tina de lavar.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- Si el dispositivo se cae al agua, desenchufe el adaptador de corriente inmediatamente.
- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de usar el dispositivo o la unidad de conexión de energía.
- Después del uso, antes de limpiar y de cambiar cualquier accesorio, desenchufe siempre el adaptador de energía de la toma de corriente eléctrica. Asegúrese de que el interruptor de energía del dispositivo esté en la posición central (apagado) antes de conectar el dispositivo a una toma de corriente eléctrica.
- No lo use en animales.

⚠ PRECAUCIÓN

- Este producto es para uso personal y doméstico solamente y no debe usarse con fines médicos ni comerciales.
- La superficie de la unidad puede estar caliente. Por lo tanto, las personas que no tengan sensibilidad al calor deben ser especialmente precavidas al usarlo.
- En caso de uso intenso prolongado, el dispositivo puede calentarse. Para prevenir quemaduras en la piel en esas situaciones, tome descansos entre cada uso. Por su propia seguridad, vigile constantemente la acumulación de calor en el dispositivo.
- Con el fin de conservar la protección natural de la piel, no elimine por completo la piel con callosidad.
- Nunca deje el dispositivo desatendido cuando esté funcionando.
- Mantenga el dispositivo alejado de las fuentes de calor.
- No use el dispositivo debajo de cobertores, almohadas, etc.
- No jale el cordón eléctrico o el instrumento para desenchufar la unidad de conexión de energía de la toma de corriente.
- Mantenga su cabello alejado de los accesorios rotatorios durante su uso.
- Asegúrese de que sus manos están secas antes de usarlo.

AVISO

- Por razones de higiene, use el dispositivo solo en una persona.
- Los accesorios tendrán un efecto reducido si el área de tratamiento está reblandecida o húmeda. Por esta razón, no los use inmediatamente después de bañarse.
- No use este dispositivo más de 20 minutos seguidos. Deje que el dispositivo se enfríe durante al menos 15 minutos antes de volver a usarlo.

- El dispositivo debe revisarse frecuentemente por posibles signos de desgaste o daño. Si dichos signos están presentes, o si el aparato se ha usado indebidamente, debe regresarse al fabricante o al distribuidor antes de continuar usándose.
- Use el dispositivo solo con los accesorios que se proporcionan.
- No abra el dispositivo. Si lo hace, quedará anulada la garantía. No ajuste ni repare el dispositivo por sí mismo. Las reparaciones solo deben realizarlas el servicio al cliente o los distribuidores autorizados.

2. Introducción

Este juego de manicura y pedicura viene con accesorios de alta calidad. Los accesorios incluidos están hechos de recubrimiento de zafiro y fieltro de pulido durables. Combinado con control de velocidad continuamente variable y direcciones de rotación seleccionables, es posible el cuidado de calidad profesional de pies y uñas. Todos los accesorios pueden guardarse fácilmente en la bolsa de almacenamiento. El LED integrado crea condiciones de iluminación ideales durante el uso.

Alimentación de energía:

Para asegurar energía suficiente en todo momento, este dispositivo incluye un adaptador de energía conectado permanentemente.

3. Contenido del paquete

- Juego de manicura y pedicura MP 62
- 10 accesorios de alta calidad hechos de zafiro y fieltro
- 10 accesorios de uso único hechos de papel de lija
- Adaptador
- Bolsa de almacenamiento
- Protector para el polvo
- Manual de instrucciones

4. Uso

1. Seleccione un accesorio y empújelo con cuidado sobre el manguito del dispositivo hasta que haga clic en su lugar. Para retirarlo, jale el accesorio y el dispositivo al mismo tiempo.
2. Gire el interruptor de encendido en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario para encender el dispositivo. El LED azul se ilumina. Presione los botones más (+) y menos (-) para aumentar y disminuir las revoluciones por minuto, respectivamente. Inicie cada aplicación a velocidad baja y aumente solamente según se requiera.

3. Todos los accesorios de limado y corte están recubiertos con un grano de zafiro. Esto asegura una larga vida. No ejerza demasiada presión y siempre guíe los accesorios con cuidado en movimientos circulares lentamente sobre las partes a ser tratadas.
4. Asegúrese siempre de que el manguito gire libremente. Nunca debe estar permanentemente atorado; de lo contrario, el instrumento se calentará demasiado y sufrirá daño.
5. Revise los resultados durante el tratamiento. Esto es particularmente importante para diabéticos, ya que sus manos y pies son menos sensibles.
6. Después de cada uso, aplique crema humectante en las partes tratadas.

5. Accesorios

Puesto que los accesorios son de alta calidad y el uso indebido puede resultar en lesiones, maneje estos con cuidado. Tenga precaución extra cuando use el dispositivo a altas velocidades.

Se incluyen los siguientes accesorios:



A: Cono de zafiro

Remueve la piel y callos de los pies y realiza la manicura de las uñas.



B: Cono de fieltro

Alisa y pule las uñas después de limarlas y limpia las superficies de las uñas. Pula siempre con movimientos circulares y no permita que el cono de fieltro se apoye en un solo lugar.



C: Disco de zafiro fino

Lima y trata las uñas. Solamente el disco interno gira, mientras que el soporte externo es estacionario. Esto permite el limado preciso de las uñas sin riesgo de quemar la piel.



D: Pulidor cilíndrico

Pule y alisa las uñas. Aplique la fresadora horizontalmente a la superficie de la uña y remueva la capa no deseada de la uña con movimientos circulares.



E: Pulidor puntiagudo

Remueve las uñas enterradas. Guíe con cuidado el pulidor puntiagudo hacia la parte a ser tratada y remueva partes de la uña según sea necesario.




F: Pulidor de zafiro redondo

Remueve callos. Cuando remueva una capa de piel del callo, penetrará rápidamente más profundo en la piel y podría lesionar el periostio.



G: Pulidor en forma de aguja

Esta es una herramienta de precisión, de manera que proceda cautelosamente cuando use este accesorio. Este accesorio libera uñas enterradas y corta partes de uñas muertas. Use solo a baja velocidad.



H: Sujetador para accesorio de papel de lija

Sujeta bandas de lijado.



I: Banda de lijado

Remueve piel seca y callos del pie, y trata uñas. Las bandas de lijado pueden retirarse y desecharse después de un solo uso. Se incluyen diez bandas de lijado de un solo uso. Para mantener la protección natural de la piel, no remueva completamente los callos.



J: Cono de zafiro grande

Remoción rápida de callos gruesos o grandes de los pies. Diseñado para usarse en áreas grandes.



K: Disco de zafiro áspero

Lima y trata las uñas. Remueve rápidamente áreas grandes de uñas, de manera que debe usarse con precaución.



L: Protección para el polvo

Controla el polvo de las uñas. Al limar, trabaje siempre de la parte externa hacia la punta.

Siempre revise los resultados regularmente durante el tratamiento. Tan pronto como la aplicación sea desagradable, detenga el tratamiento.

6. Cuidado, mantenimiento y desecho

- Antes de limpiar, desenchufe siempre el adaptador de energía de la toma de corriente eléctrica.
- Limpie el dispositivo con una tela ligeramente húmeda. También puede humedecer la tela con un detergente suave.
- Si es necesario, los accesorios pueden limpiarse con una tela o cepillo humedecido con alcohol isopropílico. Séquelos con cuidado al finalizar.
- Mantenga el agua alejada del dispositivo. Si el agua entra en contacto con el dispositivo, déjelo secar completamente antes de usarlo.
- No use químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en el dispositivo.
- Nunca sumerja el dispositivo o el adaptador de corriente en agua ni en otros líquidos.

Desecho

Aplique las normas locales para desecho de materiales. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales encargadas del desecho de desperdicios.

7. Partes de reemplazo

Un kit de reemplazo está disponible en Partes de reemplazo, Articulo 570.77 **www.shop-beurer.com**.
El kit de reemplazo contiene las siguientes partes:

Cono de zafiro
Cono de fieltro
Disco de zafiro fino
Pulidor cilíndrico
Pulidor puntiagudo
Pulidor de zafiro redondo
Pulidor en forma de aguja
Cono de zafiro grande
Disco de zafiro áspero
Sujetador para accesorio de papel de lija
10 bandas de lijado

8. Especificaciones técnicas

Tipo	MP 62
N.º de artículo	106.46
Alimentación	100-240V~50/60Hz 0.5A
Salida	30V 250mA
RPM tolerance range	2,000 - 5,400 rpm +/-20%
Dimensions	Estuche: 8.77 x 2.91 x 2.65 inches (223 x 74 x 67.5 mm) Dispositivo: 6.1 x 1.47 x 1.5 inches (155 x 37.4 x 38.3mm)
Peso	4.76 oz (135 g)
Peso del estuche con accesorios incluidos	10.93 oz (310 g)

9. Información de conformidad de la FCC

Juego de manicura / pedicura MP 62
Parte responsable – Información de contacto en Estados Unidos:

Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
Estados Unidos
1-800-536-0366
info@beurer.com

Déclaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no podrá causar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar funcionamiento no deseado.

Los cambios o modifcaciones que la parte responsable del cumplimiento no apruebe expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este

equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo
efectivamente causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las
interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
— Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo en una toma o circuito diferente a aquel donde está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

10. Garantía

Garantía limitada de 5 años para el comprador original.

Su juego de manicura y pedicura Beurer, modelo MP 62, está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, en condiciones normales de uso y servicio previstos. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o propietarios subsecuentes.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el juego de manicura y pedicura Beurer, modelo MP 62, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay partes de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com con una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de 5 años, se le pedirá que envíe el producto (a su cargo) en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico. Si el problema no se considera elegible bajo la garantía, proporcionaremos un presupuesto para la reparación o sustitución, incluidos los gastos de envío de devolución.

Reparaciones de terceros

Esta garantía cumple con la Ley Federal de Garantía de Magnuson-Moss. Puede utilizar piezas o servicios de terceros para las reparaciones sin invalidar esta garantía, a menos que la reparación en sí cause daños al producto. Le recomendamos

conservar el comprobante de compra y ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta.

Vendedores no autorizados

Esta garantía solo se aplica a los productos adquiridos de Beurer o distribuidores autorizados. Los productos adquiridos de vendedores no autorizados, incluidas plataformas de terceros o mercados en línea (como eBay o vendedores no verificados de Amazon), no están cubiertos por esta garantía. Esta política se aplica con el fin de proteger a los clientes de productos falsificados, alterados o usados que puedan no cumplir con los estándares de calidad de Beurer.
Si no está seguro de si su vendedor está autorizado, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Exclusiones

Esta garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o abuso; accidente; colocación de accesorios no autorizados; modificaciones; instalación incorrecta; aplicación incorrecta; falta de cuidado razonable; reparaciones o modificaciones no autorizadas; suministro eléctrico inadecuado; baterías gastadas; desgaste normal; pérdida de potencia; producto caído; incumplimiento de las instrucciones; falta de mantenimiento recomendado; daños por el transporte; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales.
Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial.
La responsabilidad máxima de Beurer en virtud de esta garantía se limita al precio de compra real pagado, tal y como se confirma con el comprobante de compra. La garantía solo es válida en el país en el que se compró y utilizó el producto.

Aviso legal

Esta garantía le da derechos específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.
LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA.
EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO.
Beurer no autoriza a terceros, incluidos los distribuidores, a modificar las condiciones de esta garantía.
Esta garantía no se aplica a productos abiertos, usados, reempaquetados o revendidos, incluidos aquellos vendidos a través de subastas en línea o canales no autorizados.

Para obtener más información relacionada con nuestra línea de productos en los Estados Unidos, visite: www.shop-beurer.com

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
EE. UU.
www.shop-beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

Hecho en Indonesia

Salvo errores y modificaciones

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....23
2. Introduction 26
3. Contenu de l'emballage 26
4. Utilisation.....26
5. Accessoires 27
6. Entretien, maintenance et mise au rebut 29
7. Pièces de rechange.....29
9. Information de conformité FCC.....30
10. Garantie 31

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Si le mode d'emploi est endommagé ou si vous ne l'avez plus en votre possession, veuillez contacter le service clientèle de Beurer. Reportez-vous à la garantie pour le service à contacter pour les réparations.

1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Signes et symboles

Lorsqu'ils sont utilisés, les symboles suivants identifient des messages relatifs à la sécurité et aux dommages matériels et indiquent le niveau de risque ou le degré de gravité.

LISEZ ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DE CE MANUEL, NOTAMMENT LA SECTION SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. OBSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER LES SITUATIONS DANGEREUSES ET GARANTIR UNE UTILISATION APPROPRIÉE DE CE PRODUIT.

⚠ **AVERTISSEMENT**	indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une issue fatale ou de graves blessures.
⚠ **ATTENTION**	indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer une blessure mineure ou modérée.
AVIS	désigne les pratiques non liées à des blessures, mais plutôt à des risques de dommages aux produits et/ou à d'autres biens.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous :
  - ne savez pas si l'appareil vous convient;
  - êtes gravement malade;
  - êtes diabétique ou souffrez de thrombose;
  - souffrez de douleurs d'origine indéterminée.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. En cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'appareil et débranchez la fiche de la prise électrique. Contactez le service à la clientèle.
- Si l'alimentation électrique est abîmée, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique conforme aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Cet appareil est destiné exclusivement au traitement des mains (manucure) et des pieds (pédicure), comme décrit dans ces instructions. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une négligence ou un usage inapproprié.
- Les enfants n'ont pas conscience des risques associés aux appareils électriques. Assurez-vous que les enfants n'utilisent pas l'appareil sans surveillance.
- Maintenez l'appareil et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes, et/ou qui ne comprennent pas suffisamment l'appareil et son utilisation, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité.

- N'utilisez pas cet appareil dans le bain ou sous la douche. Ne rangez pas l'appareil et ne le conservez pas à des endroits où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur.
- Vérifiez que vos mains sont sèches avant de manipuler l'appareil ou l'alimentation électrique branchée.
- Après l'utilisation, débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise électrique avant de nettoyer et de remplacer les accessoires. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil se trouve sur la position du milieu (arrêt) avant de brancher l'appareil à une prise électrique.
- N'utilisez pas l'appareil sur les animaux.

⚠ ATTENTION

- Ce produit est destiné à un usage personnel et domestique uniquement; il ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou commerciales.
- La surface de l'appareil peut être brûlante; les personnes insensibles à la chaleur doivent être particulièrement attentives lors de son utilisation.
- En cas d'utilisation intensive prolongée, l'appareil risque de chauffer. Afin d'éviter toute brûlure cutanée si ces situations se présentent, faites des pauses entre chaque utilisation. Pour votre sécurité, vérifiez constamment que la chaleur ne s'accumule pas dans l'appareil.
- Ne retirez pas la totalité des callosités afin de conserver une protection naturelle de la peau.
- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil sous des couvertures, des oreillers, etc.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou sur l'instrument pour débrancher l'alimentation électrique de la prise de courant.
- Tenez vos cheveux éloignés de l'accessoire rotatif pendant l'utilisation.
- Vérifiez que vos mains sont sèches avant de manipuler l'appareil.

AVIS

- Pour des raisons d'hygiène, utilisez l'appareil sur une seule personne.
- Les accessoires pourraient être moins efficaces si la peau de la surface à traiter est ramollie ou humide. Pour cette raison, ne les utilisez pas juste après le bain ou la douche.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 20 minutes consécutives. Laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant de le réutiliser.
- Vous devez inspecter fréquemment l'appareil afin de détecter les signes d'usure ou de dommages. Si vous remarquez de tels signes, ou si l'appareil n'a pas été

utilisé correctement, vous devez le renvoyer au fabricant ou au détaillant avant de l'utiliser à nouveau.
- Utilisez uniquement l'appareil avec les accessoires fournis.
- N'ouvrez pas l'appareil. Le non-respect de cette instruction annule la garantie. N'essayez pas de régler ou de réparer l'appareil vous-même. Les réparations doivent être confiées au service clientèle ou à des fournisseurs agréés.

2. Introduction

Cet appareil de manucure et de pédicure est fourni avec des accessoires de grande qualité. Les accessoires fournis sont pourvus d'un revêtement en saphir durable/de feutre de polissage. Grâce à sa commande de vitesse variable en continu et aux sens de rotation réglables, réalisez un traitement des ongles des pieds et des mains de qualité professionnelle. Tous les accessoires se rangent facilement dans la pochette de rangement. La DEL intégrée crée des conditions d'éclairage parfaites pendant l'utilisation.

Alimentation :

Cet appareil s'accompagne d'un adaptateur secteur branché en permanence pour garantir une alimentation toujours adéquate.

3. Contenu de l'emballage

- Appareil de manucure et pédicure MP 62
- 10 accessoires en saphir et feutre de grande qualité
- 10 accessoires en papier de verre à usage unique
- Adaptateur
- Pochette de rangement
- Protection antipoussière
- Mode d'emploi

4. Utilisation

1. Choisissez un accessoire et enfoncez-le doucement sur l'axe de l'appareil jusqu'à entendre un clic. Pour le retirer, tirez l'accessoire pour le détacher de l'appareil.
2. Tournez l'interrupteur d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'allumer. La DEL bleue s'allume. Appuyez sur les boutons plus (+) et moins (-) pour respectivement augmenter ou réduire la vitesse de rotation de l'appareil. Commencez chaque application à basse vitesse, et augmentez la vitesse uniquement si vous le devez.

3. Toutes les limes et tous les accessoires de coupe sont munis d'un revêtement en saphir qui prolonge leur durée de vie. N'exercez pas de pression importante et guidez toujours les accessoires avec précaution en effectuant des mouvements circulaires lents sur les zones à traiter.
4. Vérifiez toujours que l'axe tourne librement. Il ne doit jamais être bloqué de façon permanente; autrement, l'instrument deviendrait trop chaud et subirait des dommages.
5. Vérifiez les résultats pendant le traitement. Cette vérification est importante surtout pour les personnes souffrant de diabète, puisque leurs mains et leurs pieds sont moins sensibles.
6. Après chaque utilisation, appliquez de la crème hydratante sur les zones traitées.

5. Accessoires

Manipulez les accessoires avec précaution car ils sont de grande qualité et une utilisation inadaptée pourrait entraîner des blessures. Faites très attention lorsque vous utilisez l'appareil à des vitesses élevées.
Les accessoires suivants sont fournis :



A – Cône saphir

Élimine la peau sèche et les callosités des pieds et traite les ongles.



B – Cône feutre

Lisse et polit les ongles après le limage, et nettoie la surface des ongles. Polissez les ongles en effectuant toujours des mouvements circulaires, et ne laissez pas le cône feutre à un seul endroit.



C – Disque saphir fin

Lime et traite les ongles. Seul le disque intérieur tourne; le support extérieur est fixe. Cela permet un limage précis des ongles sans risque de brûler la peau.



D – Meule cylindrique

Meule et lisse les ongles. Appliquez la fraise à l'horizontale au-dessus de la surface de l'ongle et éliminez la couche indésirable des ongles en effectuant des mouvements circulaires lents.



E – Meule pointue

Élimine les ongles incarnés. Guidez avec précaution la meule pointue vers la zone à traiter, puis éliminez les zones indésirables de l'ongle.




F – Meule saphir arrondie

Élimine les cors. Lorsque vous éliminez une couche de peau du cor, vous pénétrez rapidement plus en profondeur dans la peau et risquez d'abîmer le périoste.



G – Meule en forme d'aiguille

Il s'agit d'un outil de précision. Soyez donc prudent lorsque vous utilisez cet accessoire. Cet accessoire libère les ongles incarnés et découpe les parties d'ongles morts. Utilisez-le uniquement à basse vitesse.



H – Support pour accessoire avec papier de verre

Maintient les bandes abrasives.



I – Bande abrasive

Élimine la peau sèche et les callosités des pieds, puis traite les ongles. Les bandes abrasives peuvent être ôtées et jetées après chaque utilisation. Dix bandes abrasives à usage unique sont fournies. Afin de préserver la protection naturelle de la peau, n'éliminez pas complètement les callosités.



J – Grand cône saphir épais

Élimine rapidement les grandes callosités ou les callosités épaisses sur les pieds. Conçu pour une utilisation sur des zones étendues.



K – Disque saphir épais

Lime et traite les ongles. Élimine rapidement de grandes parties de l'ongle; utilisez-le avec prudence.



L – Protection antipoussière

Contrôle la poussière d'ongles. Lors du limage, travaillez toujours de l'extérieur de l'ongle vers le bout de l'ongle.

Vérifiez régulièrement les résultats pendant le traitement. Dès que l'application devient désagréable, arrêtez le traitement.

6. Entretien, maintenance et mise au rebut

- Avant le nettoyage, débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise électrique.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Vous pouvez également humidifier le chiffon avec un détergent doux.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer les accessoires avec un chiffon ou une brosse humidifiés avec de l'alcool isopropylique. Séchez-les bien après le nettoyage.
- Tenez l'appareil éloigné de l'eau. Si l'appareil entre en contact avec de l'eau, séchez-le bien avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de produits de nettoyage corrosifs sur l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil ou l'adaptateur secteur dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Mise au rebut
- Observez la réglementation locale pour la mise au rebut des objets. Mettez au rebut l'appareil conformément à la réglementation locale en vigueur. Si vous avez des questions, adressez-vous aux autorités locales responsables de la mise au rebut des déchets..

7. Pièces de rechange

Un kit de remplacement (art-no.: 570.77) est disponible sur www.shop-beurer.com. Les pièces suivantes sont incluses:

Cône saphir
Cône feutre
Disque saphir fin
Meule cylindrique
Meule pointue
Meule saphir arrondie
Meule en forme d'aiguille

Cône saphir long
Disque saphir épais
Support pour accessoire avec papier de verre
10 bandes abrasives jetables

8. Caractéristiques techniques

Type	MP 62
Réf. n°	106.46
Alimentation	100-240V~50/60Hz 0.5A
Sortie	30V 250mA
3 vitesses	2,000 - 5,400 rpm +/-20%
Dimensions	Boîte : 223 x 74 x 67.5 mm (8.77 x 2.91 x 2.65 pouces) Appareil : 155 x 37.4 x 38.3mm (6.1 x 1.47 x 1.5 pouces)
Poids appareil	135 g (4.76 oz)
Poids de la boîte avec accessoires compris	310 g (10.93 oz)

9. Information de conformité FCC

Appareil de manucure / pédicure MP 62
Entité responsable – Coordonnées aux États-Unis :

Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
États-Unis
1-800-536-0366
info@beurer.com

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
(2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité pourraient entraîner l'annulation de l'autorisation accordée à l'utilisateur d'employer le produit.

REMARQUE : ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Le produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si le produit provoque des interférences néfastes à la réception radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en mettant le produit sous et hors tension, nous vous recommandons d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

– Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
– Èloignez davantage le produit du récepteur;
– Branchez le produit à une prise sur un circuit diff.
– Communiquez avec le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

10. Garantie

Garantie limitée de 5 ans pour l'acheteur d'origine

Votre appareil de manucure et de pédicure Beurer, modèle MP 62, est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat, sous conditions normales d'utilisation et de service. La présente garantie couvre uniquement l'acheteur d'origine et ne s'étend pas aux détaillants ou propriétaires ultérieurs.

Nous nous engageons, à notre seule discrétion, à réparer ou à remplacer l'appareil de manucure et de pédicure Beurer, modèle MP 62, sans frais supplémentaires, pour toute pièce couverte par les conditions de la présente garantie écrite. Aucun remboursement ne sera accordé. La réparation ou le remplacement constituent notre seule responsabilité et votre seul recours au titre de la présente garantie écrite. S'il n'est pas possible d'obtenir des pièces de rechange pour des pièces défectueuses, Beurer se réserve le droit de fournir un produit de substitution à la place de la réparation ou du remplacement.

Pour tout service lié à la garantie, faites appel au service à la clientèle en appelant au 1-800-536-0366 ou en écrivant à l'adresse info@beurer.com, afin de nous fournir une description du problème. Si le problème est considéré comme étant couvert par la garantie limitée de 5 ans, vous devrez envoyer le produit par courrier postal (à vos frais) dans son emballage d'origine avec la preuve d'achat, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le problème n'est pas considéré comme couvert par la garantie, nous fournirons un devis pour la réparation ou le

remplacement, y compris les frais de retour.

Réparations par des tiers

Cette garantie est conforme à la loi fédérale sur la garantie Magnuson-Moss. Vous pouvez utiliser des pièces ou des services tiers pour les réparations sans annuler cette garantie, à moins que la réparation elle-même n'endommage le produit. Nous vous invitons à conserver votre preuve d'achat et à contacter notre service clientèle pour toute question.

Vendeurs non agréés

Cette garantie ne concerne que les produits achetés auprès de Beurer ou de revendeurs et distributeurs agréés. Les produits achetés auprès de vendeurs non agréés, comme les plateformes tierces ou les places de marché en ligne (telles qu'eBay ou les vendeurs Amazon non vérifiés), sont exclus de cette garantie. Cette politique vise à protéger la clientèle contre les produits contrefaits, altérés ou utilisés qui pourraient ne pas répondre aux normes de qualité de Beurer.
Si vous n'êtes pas sûr que votre vendeur soit agréé, veuillez communiquer avec notre équipe d'assistance.

Exclusions

Cette garantie exclut les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un usage abusif; un accident; l'utilisation d'accessoires non homologués; les altérations; une installation inadéquate; une utilisation inadéquate; un manque de soins raisonnables; des réparations ou des modifications non autorisées; une alimentation électrique médiocre; des piles usées; l'usure normale; une perte de courant; la chute du produit; le non-respect des instructions d'emploi; le manque d'entretien recommandé; des dommages dus au transport; un vol; une négligence; un acte de vandalisme; ou les conditions environnementales.
La présente garantie est nulle si le produit est utilisé dans un environnement commercial ou professionnel.
La responsabilité maximale de Beurer en vertu de la présente garantie est limitée au prix d'achat réellement payé, tel que confirmé par la preuve d'achat. La garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté et utilisé.

Mentions légales

La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également disposer de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
LA GARANTIE FOURNIE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT, LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE.
EN AUCUN CAS, BEURER NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION

OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT.
Beurer n'autorise aucun tiers, détaillant ou revendeur, à modifier les modalités de cette garantie.
Cette garantie ne concerne pas les produits ouverts, utilisés, reconditionnés ou revendus, y compris ceux vendus par le biais d'enchères en ligne ou de canaux non autorisés.

Pour obtenir plus d'informations sur notre gamme de produits aux États-Unis, veuillez visiter : www.shop-beurer.com

Distribué par :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020
États-Unis
www.shop-beurer.com

Des questions ou commentaires? Appelez gratuitement notre service clientèle situé aux États-Unis au 1-800-536-0366.

Fabriqué en Indonésie

Sujet à erreur et à modification