

beurer



BR 70

- EN** Insect bite healer
Instructions for use 3
- ES** Aliviador de picaduras de insectos
Instrucciones de uso 27
- FR** Guérisseur de piqures d'insectes
Mode d'emploi 54

For Canada only / Solo para Canadá /

Pour le Canada seulement:

Manufacturer / Fabricante / Fabricant :

Beurer GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm, Germany

Distributed by / Distribuido por / Distribué par :

Beurer North America LP,
1 Oakwood Boulevard, Suite 255,
Hollywood, FL 33020, USA

www.shop-beurer.com

Assembled in China / Ensamblado en China /
Assemblé en Chine



**Questions or Comments? Call our
US-based customer service toll free at
1-800-536-0366.**



**¿Preguntas o comentarios? Llame a
nuestro servicio al cliente en Estados
Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.**



**Questions ou commentaires? Appelez
gratuitement notre service clientèle situé
aux États-Unis au 1-800-536-0366.**

**READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY
BEFORE USING THIS PRODUCT**

Keep this manual in a safe location for future reference

**LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO**

Conserve este manual en un lugar seguro para
consultarlo en el futuro

**LISEZ CE MODE D'EMPLOI COMPLÈTEMENT ET
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT**

Conservez ce manuel en lieu sûr pour y faire
référence ultérieurement

ENGLISH

Contents

1. IMPORTANT SAFETY NOTES.....	4	6. Care, Maintenance and Disposal ...	16
2. What to know about your device ...	11	7. Troubleshooting Guide.....	18
3. What's included.....	12	8. Technical Specifications	20
4. Device Overview.....	13	9. FCC Compliance Information.....	21
5. Using the insect bite healer.....	14	10. Warranty	23



Read these instructions for use carefully. Observe the warnings and safety notes. Keep these instructions for use for future reference. Make the instructions for use accessible to other users. If the device is passed on, provide the instructions for use to the next user as well.

1. IMPORTANT SAFETY NOTES

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
	Product information Note on important information
 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.
NOTICE	Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

	Observe the instructions Read the instructions before starting work and/or operating devices or machines
	Type BF applied part
	Serial number
	Device protected against solid foreign objects ≥ 1 mm in diameter and larger, and against drops of water when the housing is angled up to 15°
Storage/Transport 	Permissible storage and transport temperature and humidity
Operating 	Permissible operating temperature and humidity

WARNING

Before using the device, read the safety notes carefully and follow the instructions exactly whenever using the device. Non-observance of the following instructions can result in injury or material damage. Store the instructions for use for future reference and make them accessible to other users. Any person using it on themselves must be over 12 years old. The product should only be used on children under 12 years old if supervised or assisted by an adult.

- Do not use the device if you suffer from diabetes. Sensitivity to pain could, in certain circumstances, be reduced and diabetics may burn themselves.
- Do not use the device on people with disabilities, children under three years old or people with reduced sensitivity to heat. This includes people with skin alterations due to illness or scarred tissue in the application area, after taking pain relief medication, drinking alcohol, or taking drugs.
- Do not use the device on acutely or chronically diseased (injured or irritated) skin (e.g. inflamed skin, whether painful or not, reddened skin, rashes, (e.g. allergies), burns, frostbite, bruises, swellings, both open and healing wounds, and post-operative scars where the healing process could be affected).
- Do not use the device if you are suffering from a fever.

- Do not use the device on sensitive areas of skin.
- Do not use the device if you have any sensory impairment that reduces the feeling of pain (e.g. metabolic disorders).
- Do not use the device if you are using lotions, creams, and gels locally at the same time.
- Do not use the device if you suffer from persistently irritated skin due to long-term heat application on the same area of skin.
- Before using the device, consult your doctor if you have any skin conditions, serious illness (in particular if you have a propensity to thromboembolic conditions or recurrent malignant growths), or unexplained chronic pain in any part of the body.
- Seek medical advice immediately if the symptoms persist or worsen despite using the insect bite healer. Stop using the device immediately.
- Seek medical advice immediately for a tick bite. The bite may result in transmission of pathogens such as tick-borne encephalitis (TBE) or borreliosis.
- Seek medical advice immediately at the first signs of increased itching, skin redness, swelling, dizziness, nausea, shortness of breath, formation of welts, or a marked change in blood pressure.

- Seek medical advice immediately if the symptoms worsen whilst or after using the insect bite healer and stop using it.
- Do not use near the eyes, on the eyelids, on the mouth, or on mucous membranes.
- Do not allow children to play with the device.
- Store the device out of the reach of children and pets.
- The device is not a substitute for medical consultation and treatment.
 Always consult your doctor if you are experiencing any pain or are suffering from an illness.
- If the device does not work properly, or if you feel unwell or experience pain, stop using it immediately.
- **Choking hazard!** Keep the device, the packaging and the accessories away from children, as there is a risk of suffocation, injury and choking. Seek medical attention immediately if swallowed.
- Please note the general hygiene measures when using the insect bite healer.



CAUTION

- Do not touch the device with wet hands. Do not allow water to spray onto the device. Only operate the device if it is completely dry.
- The device should only be used by one person; use by multiple people is not recommended.

- Depending on the treated person's skin sensitivity, the heat from the device may feel unpleasant and cause slight skin redness and, in rare cases, irritated skin. If the heat function feels too hot, stop treatment immediately.
- Protect the device from impacts, moisture, dust, chemicals, marked temperature fluctuations and nearby sources of heat (ovens, heaters).
- Ensure that no water enters the device. If this should happen, remove the device and only use the device again when it is completely dry.
- If you store the device, no heavy objects should be placed on top of it.
- Do not leave the device unattended while in use.
- If the device malfunctions, stop using it.

NOTICE

- Do not use any detergents or solvents to clean and maintain the device. If liquid penetrates the device this could cause damage to the electronics or other device parts and lead to a malfunction.
- Protect the device against direct sunlight and store in a dry place.
- Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories. In case of any doubt, do not use the device, and contact your retailer or the specified Customer Service address.

- Store the device in a location protected against climatic influences. The device must be stored in the environmental conditions specified.
- No user-serviceable parts inside; do not repair or adjust the device yourself. Opening the device case will void the warranty.

USAGE WARNINGS

This device only works in conjunction with a suitable smartphone.

- To use it on Android phones: need to be used on Android 10.0 or higher.
- To use it on Apple phones: need to be used on iPhone 15 or newer.
- Smartphones must support the OTG standard. For some phones, OTG must be activated via settings before they can be used.
- Mobile phones or power supply devices with other power interfaces can be used only, if they strictly meet the power supply requirements. Failure to use them in accordance with the power supply requirements may cause damage to the power supply device or this device.

Notes on electromagnetic compatibility

- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.

- The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the device.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
- The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
- Failure to comply with the above can impair the performance of the device.

2. What to know about your device

Intended Use

This product is intended solely for household use in relieving itching or swelling caused by insect bites or stings through the use of heat. Do not use this product for any other purpose.

How it works


Many insect bites and stings result in painful and swollen bite / sting marks which can often cause severe itching. Remove any insect stinger before use. For best result, treat affected area immediately. Later treatment may still help reduce itching and speed healing but will be less effective.

The insect bite healer applies heat to the affected area which relieves itching and discomfort. It is often noted that the treated area heals more comfortably.

3. What's included

- 1x BiteX Go BR70
- 1x quick start guide
- 1x instruction manual

4. Device Overview



- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 Key ring eyelet | 5 Spotlight |
| 2 Cover with screw fastener | 6 Touch pad |
| 3 Device status LED | 7 USB-C connector |
| 4 Heating plate | 8 Main unit |

5. Using the insect bite healer

1. Remove the cover **2** from the main unit **8** by unscrewing it anti-clockwise.
2. Insert the main unit **8** into the USB-C port on your smartphone using the connector **7**. A slight click indicates that the device has been fully inserted.
→ The device status LED **3** starts to light up green and the device is now ready for operation.
3. Place the circular heating plate **4** of the device on the area that has been stung or bitten. The integrated light **5** helps you locate the area that has been stung or bitten. Make sure that the entire touch pad **6** is in contact with the skin.

4. You can choose between 2 different treatment times (3 or 6 seconds) depending on how sensitive your skin is.



The 3-second treatment is recommended for first use or use on sensitive skin.

A) 3-second treatment:

Place the heating plate [4] on the area that has been stung or bitten as described in step 3. The touch pad [6] detects the contact with the skin.

→ The device status LED [3] lights up orange and the treatment starts.

B) 6-second treatment:

Briefly place the heating plate [4] 2x on the bite site.

→ The device status LED [3] lights up pink and the treatment starts.

5. The device status LED [3] lights up green again and the heating plate [4] stops providing heat.
6. Remove the main unit [8] from your smartphone.



If you do not actively switch off the device yourself, the automatic switch-off function will switch it off automatically after 2 minutes. To use the device again after the automatic switch-off, reactivate it by touching the touch pad **6** against your skin.

6. Care, Maintenance and Disposal

Care and Maintenance

- It is recommended that the device is cleaned before first use and each additional use.
- Before cleaning, the device must be disconnected from the power source (e.g. smartphone).
- Allow the heating plate to cool completely.
- Each time before cleaning the device, the cover with screw fastener **2** must be screwed onto the main unit **8**.
- To disinfect the heating plate **4**, use a cotton bud moistened with disinfectant.
- Use only soft, dry cloths for cleaning the housing.

- Never use any substances for cleaning that could potentially be toxic if they came into contact with the skin or mucous membranes, or if they were swallowed or inhaled.
- Do not use any abrasive cleaning products and never submerge the device in water.
- Do not clean the device in the dishwasher!
- Keep the device dry and away from bathtubs, showers, sinks, or other water containers.
- Do not use abrasive cleaners or mechanical cleaning devices such as brushes, as this could result in irreparable damage.
- When using the device on multiple areas that have been stung and bitten, it is recommended that you clean the heating plate **4** each time. This reduces the possibility of germs and bacteria being transferred from one area of skin to the next.
- To ensure proper operation, clean the touch pad **6** regularly according to the cleaning instructions.
- For long term storage, clean the device and keep it in a dry location out of direct sunlight.

Disposal

Follow local regulations for disposal. If you have any questions please contact the local authorities responsible for waste disposal.

7. Troubleshooting Guide

Problem	Possible cause	Solution
The device does not switch on.	The USB-C connector 7 is not inserted correctly.	Disconnect the device from your smartphone. Plug the device with the USB-C connector 7 into the USB-C port of your smartphone again. A slight click and the device status LED 3 lit up in green signal that the device is correctly plugged in and ready for use.
	The device may be faulty.	Please contact Customer Services.

Problem	Possible cause	Solution
The device status LED 3 flashes green for 5 seconds.	The heating of the heating plate 4 exceeds the maximum temperature.	Disconnect the power supply, wait 3 minutes for the temperature to return to normal, and then resume the treatment.
The device does not react to contact with the skin and does not initiate treatment	Because there is dirt (e.g. dust) on the touch pad 6 , contact has not been detected.	Please clean the touch pad 6 as described in the “Care and maintenance” section.
	Because the contact surface between the touch pad 6 and the skin is not large enough or the pressure applied is too low, contact has not been detected.	Make sure that the entire touch pad 6 is in contact with the skin. To do this, press the device harder onto the affected area of skin.

8. Technical Specifications

Model	BR 70
Max. temperature	122 °F $\pm$ 3.6 °F (50 °C $\pm$ 2 °C)
Power supply	5V $\pm$ 0.25V, Max. 500mA
Dimensions (L x W x H)	Ø 0.56 x 1.69 in (Ø 14,2 x 43 mm)
Weight	approx.0.18 oz (5 g)
Functions	2 application times (3s/6s)
Permissible storage and transport temperature and humidity	14 °F to 122 °F (-10 °C to 50 °C), relative humidity 30% to 85%
Permissible operating temperature and humidity	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C), relative humidity 30% to 85%
Air pressure	700 hPA to 1060 hPA
Automatic device switch-off	2 min after last application

The serial number is located on the device.
Subject to technical changes.

9. FCC Compliance Information

Insect Bite Healer BR 70

Responsible Party U.S. Contact Information:

Beurer North America LP

1 Oakwood Boulevard, Suite 255

Hollywood, FL 33020

United States

1-800-536-0366

info@beurer.com

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

10. Warranty

5-Year Limited Warranty for Original Purchaser

Your Beurer Insect Bite Healer, Model BR 70, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners. We will, at our option, repair or replace the Beurer Insect Bite Healer, Model BR 70, without additional charge, for any part or parts covered by this written warranty. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service, contact our customer service department at 1-800-536-0366 or info@beurer.com with a description of the problem. If the issue is deemed to fall within the scope of the 5-Year Limited Warranty, you will be asked to mail the product (at your cost) in its original package along with proof of purchase, your name, address, and phone number. If the issue is not deemed eligible under warranty, we will provide a quotation for repair or replacement, including return shipping fees.

Third-Party Repairs

This warranty complies with the federal Magnuson–Moss Warranty Act. You may use third-party parts or services for repairs without voiding this warranty, unless the repair itself causes damage to the product. We encourage you to retain your proof of purchase and contact our customer service team with any questions.

Unauthorized Sellers

This warranty applies only to products purchased from Beurer or authorized retailers and distributors. Products purchased from unauthorized sellers — including third-party platforms or online marketplaces (such as eBay or unverified Amazon sellers) — are not covered by this warranty. This policy is in place to protect customers from counterfeit, altered, or used products that may not meet Beurer's quality standards. If you're unsure whether your seller is authorized, please contact our support team.

Exclusions

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessories; alterations; improper installation; misapplication; lack of reasonable care; unauthorized repairs or modifications; improper electrical/power supply; worn batteries; normal wear and tear; power loss;

dropped product; failure to follow instructions; lack of recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions.

This warranty is void if the product is used in a commercial or business environment. Beurer's maximum liability under this warranty is limited to the actual purchase price paid, as confirmed by proof of purchase. The warranty is effective only in the country where the product was purchased and used.

Legal Notice

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH OF THIS WRITTEN WARRANTY.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT.

Beurer does not authorize any third party — including retailers or resellers — to modify the terms of this warranty.

This warranty does not apply to opened, used, repackaged, or resold products, including those sold through online auctions or unauthorized channels.

For Canada only:

Manufacturer

Beurer GmbH

Söflinger Str. 218

89077 Ulm Germany

Distributed by:

Beurer North America LP

1 Oakwood Boulevard, Suite 255

Hollywood, FL 33020, USA

www.shop-beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at
1-800-536-0366 or contact info@beurer.com.

Assembled in China

Subject to errors and changes

ESPAÑOL

Índice

1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD	28	6. Cuidado, mantenimiento y eliminación.....	41
2. Qué debe saber sobre su dispositivo	36	7. Guía de solución de problemas	44
3. Contenido del empaque.....	37	8. Especificaciones técnicas	46
4. Vista general del dispositivo.....	38	9. Información de conformidad con la FCC.....	47
5. Uso del aliviador de picaduras de insectos	39	10. Garantía.....	49



Lea detenidamente estas instrucciones de uso. Cumpla los lineamientos de advertencia y seguridad. Conserve estas instrucciones para usarlas en el futuro. Ponga el manual de instrucciones a disposición de otros usuarios. En caso de entregar el aparato a un tercero, entregue también las instrucciones de uso al nuevo usuario.

1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y de daños materiales, e indican el nivel de gravedad del peligro.

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le advierte sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
	Información sobre el producto Nota sobre información importante.
 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar una lesión leve o moderada.

AVISO	Se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.
	Siga las instrucciones de uso.
	Parte aplicada tipo BF
SN	Número de serie
IP42	Appareil protégé contre les corps solides de diamètre ≥ 1 mm et contre les gouttes d'eau si le boîtier n'est pas incliné à plus de 15°.
Storage/Transport  	Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte permitidas
Operating  	Temperatura y humedad de funcionamiento permitidas



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente las notas de seguridad y siga las instrucciones cuidadosamente cuando lo use. La inobservancia de las instrucciones siguientes puede provocar lesiones o daños materiales. Guarde este manual de instrucciones para poder consultarlo en el futuro y póngalo a disposición de otros usuarios. Cualquier persona que lo utilice debe tener más de 12 años. El producto solo debe utilizarse en niños menores de 12 años, si están bajo supervisión o asistencia de un adulto.

- No utilice el dispositivo si padece diabetes. En determinadas circunstancias, la sensibilidad al dolor podría reducirse y los diabéticos podrían quemarse.
- No utilice el dispositivo en personas con discapacidades, niños menores de tres años o en personas con sensibilidad reducida al calor. Esto incluye a las personas con alteraciones en la piel debidas a una enfermedad o tejido cicatrizado en el área de aplicación, después de tomar medicamentos para aliviar el dolor, beber alcohol o consumir drogas.
- No use el dispositivo en piel afectada (lesionada o irritada) de manera aguda o crónica (por ej.: piel inflamada, ya sea dolorosa o no), piel enrojecida, sarpullidos (por ej.: alergias), quemaduras, quemaduras por frío, moretones, inflamación,

heridas tanto abiertas como en curación y cicatrices posoperatorias en las que pudiera verse afectado el proceso de curación.

- No utilice el dispositivo si padece fiebre.
- No utilice el dispositivo en zonas sensibles de la piel.
- No utilice el dispositivo si tiene alguna deficiencia sensorial que reduzca la sensación del dolor (por ej.: trastornos metabólicos).
- No utilice el dispositivo si utiliza lociones, cremas y geles tópicos al mismo tiempo.
- No utilice el dispositivo si padece irritación persistente de la piel debido a la aplicación de calor a largo plazo en la misma zona de la piel.
- Antes de utilizar el dispositivo, consulte a su médico si tiene alguna afección de la piel, una enfermedad grave (especialmente si tiene propensión a sufrir afecciones tromboembólicas o crecimientos malignos recurrentes) o dolor crónico de causa desconocida en cualquier parte del cuerpo.
- Consulte inmediatamente a un médico si los síntomas persisten o empeoran a pesar de usar el aliviador de picaduras de insectos. Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

- Acuda inmediatamente a un médico en el caso de una picadura de garrapata. La picadura puede provocar la transmisión de patógenos como la encefalitis transmitida por garrapatas (ETG) o la borreliosis.
 - Busque asistencia médica inmediatamente si observa signos de aumento de la comezón, enrojecimiento de la piel, inflamación, mareo, náuseas, dificultad para respirar, formación de ronchas o cambios significativos en la presión sanguínea.
 - Solicite ayuda médica inmediatamente si los síntomas empeoran durante o después de usar el aliviador de picaduras de insectos y deje de usarlo.
 - No lo utilice cerca de los ojos, los párpados, la boca o las membranas mucosas.
 - No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
 - Guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños y de las mascotas.
 - Mantenga el material del empaquetado fuera del alcance de los niños (peligro de asfixia).
 - El dispositivo no es un sustituto de la consulta y el tratamiento médicos.
-  Consulte primero con su médico si presenta algún dolor o sufre alguna enfermedad.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, o si se siente mal o siente dolor, interrumpa el uso de inmediato.

- **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga el aparato, el embalaje y los accesorios fuera del alcance de los niños, ya que existe peligro de asfixia, lesiones y ahogamiento. En caso de ingesta, acuda inmediatamente a un médico.
- Tenga en cuenta las medidas generales de higiene al utilizar el aparato curador de picaduras de insectos.



PRECAUCIÓN

- No toque el dispositivo con las manos mojadas. No permita que se rocíe agua sobre el dispositivo. Utilice el dispositivo solo si está completamente seco.
- Este dispositivo solo debe ser utilizado por una persona; no se recomienda su uso por varias personas.
- Dependiendo de la sensibilidad de la piel de la persona tratada, el calor del dispositivo puede que resulte desagradable y puede causar enrojecimiento leve de la piel y, en raras ocasiones, irritación de la piel. Si nota demasiado calor al usar la función de calor, interrumpa inmediatamente el tratamiento.
- Proteja el dispositivo de golpes, humedad, polvo, productos químicos, cambios bruscos de temperatura y fuentes de calor cercanas (hornos, calentadores).

- Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo. Si entra agua en sus componentes internos, retire el dispositivo de inmediato y no vuelva a utilizar el dispositivo hasta que esté completamente seco.
- Si almacena el dispositivo, no debe colocar objetos pesados encima de él.
- No deje el dispositivo sin supervisión mientras lo usa.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, deje de utilizarlo.

AVISO

- No utilice detergentes ni solventes para limpiar y dar mantenimiento al dispositivo. Si penetra líquido en el dispositivo, podría dañar los componentes electrónicos u otras piezas del mismo y provocar un funcionamiento incorrecto.
- Proteja el dispositivo de la luz solar directa y guárdelo en un lugar seco.
- Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo y sus accesorios no estén dañados. Si tiene alguna duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio al cliente a través de la dirección indicada.
- Guarde el dispositivo en un lugar protegido de los factores climáticos. El dispositivo debe almacenarse en las condiciones ambientales especificadas.

- No contiene piezas que puedan recibir mantenimiento por parte del usuario; no repare ni ajuste el dispositivo usted mismo. La apertura de la carcasa del dispositivo anulará la garantía.

ADVERTENCIAS DE USO

Este dispositivo solo funciona en combinación con un smartphone adecuado.

- Para utilizarlo en teléfonos Android: debe utilizarse en Android 10.0 o superior.
- Para utilizarlo en teléfonos Apple: debe utilizarse en iPhone 15 o superior.
- Los smartphones deben ser compatibles con el estándar OTG. En algunos teléfonos, debe activarse el OTG a través de los ajustes para poder utilizarlo.
- Los teléfonos móviles o dispositivos de alimentación eléctrica con otras interfaces de alimentación solo se pueden utilizar si cumplen estrictamente los requisitos de la alimentación eléctrica. Si no se utilizan de acuerdo con los requisitos de la fuente de alimentación, pueden producirse daños en la fuente de alimentación o en este dispositivo.

Notas sobre compatibilidad electromagnética

- El dispositivo es adecuado para usarse en todos los ambientes indicados en estas instrucciones de uso, incluidos ambientes domésticos.

- El uso del dispositivo puede ser limitado en presencia de interferencias electromagnéticas. Esto podría resultar en problemas como mensajes de error o falla o del dispositivo.
- Evite usar este dispositivo cerca de otros dispositivos, o colocarlo encima de otros dispositivos, ya que esto podría causar un funcionamiento incorrecto. Sin embargo, si es necesario usar el dispositivo en la forma mencionada, este y los demás dispositivos deberán vigilarse para asegurar que funcionen correctamente.
- El uso de accesorios que no sean los especificados o los que proporciona el fabricante de este dispositivo puede causar aumento de las emisiones electromagnéticas o disminución de la inmunidad electromagnética del dispositivo; esto puede resultar en funcionamiento incorrecto.
- El incumplimiento de lo anterior puede perjudicar el desempeño del dispositivo.

2. Qué debe saber sobre su dispositivo

Uso previsto

El uso previsto es el siguiente: Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico en el alivio de la comezón o la inflamación causada por picaduras o

mordeduras de insectos mediante el uso del calor. No use este producto para ningún otro propósito.

Funcionamiento

Muchas picaduras y mordeduras de insectos provocan marcas dolorosas e hinchadas, que a menudo pueden causar comezón extrema. Retire cualquier aguijón antes de su uso. Para obtener los mejores resultados, trate inmediatamente la zona afectada. El tratamiento posterior puede ayudar a reducir el picor y acelerar la cicatrización, pero será menos eficaz. El aliviador de picaduras de insectos aplica calor a la zona afectada, lo que alivia el picor y las molestias. A menudo se observa que la zona tratada cicatriza más cómodamente.


3. Contenido del empaque

1 BiteX Go BR70

1 guía de inicio rápido

1 manual de instrucciones

4. Vista general del dispositivo



1 Anillo de llavero

2 Tapa con cierre roscado

3 LED de estado del dispositivo

4 Placa térmica

5 Foco

6 Paneles táctiles

7 Conexión USB-C

8 Unidad principal

5. Uso del aliviador de picaduras de insectos

1. Retire la cubierta **2** de la unidad principal **8** desenroscándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Inserte la unidad principal **8** en el puerto USB-C de su smartphone utilizando el conector USB-C **7**. Un ligero clic indica que el dispositivo está completamente insertado.
 - El LED de estado del dispositivo **3** se ilumina en verde y el dispositivo está listo para funcionar.

- Coloque la placa térmica [4] directamente en el área que ha sido picada o mordida. La luz integrada [5] le ayuda a localizar el área que ha sido picada o mordida. Asegúrese de que el panel táctil [6] esté en pleno contacto con la piel.
- Puede elegir entre 2 tiempos de tratamiento diferentes (3 o 6 segundos) en función de la sensibilidad de su piel.



El tratamiento de 3 segundos se recomienda para el primer uso o para el uso en pieles sensibles.

A) Tratamiento de 3 segundos:

Coloque la placa calentadora del aparato [4] sobre el área que ha sido picada o mordida como se describe en el paso 3. El panel táctil [6] detecta el contacto con la piel.

→ El LED de estado [3] se ilumina en naranja y se inicia el tratamiento.

B) Tratamiento de 6 segundos:

Coloque **brevemente** el aparato con la placa calentadora [2] 2 veces sobre el área que ha sido picada o mordida.

→ El LED de estado [3] se ilumina en rosa y comienza el tratamiento.

5. El LED de estado **3** se vuelve a iluminar en verde y la placa térmica **4** deja de calentar.
6. Retire la unidad principal **8** de su smartphone.



Si no apaga usted mismo el aparato, la función de desconexión automática lo apagará automáticamente al cabo de 2 minutos. Para volver a utilizar el aparato después de la desconexión automática, vuelva a activarlo tocando la superficie táctil **6** contra la piel.

6. Cuidado, mantenimiento y eliminación

Cuidado y mantenimiento

- Se recomienda limpiar el dispositivo antes del primer uso y cada uso posterior.
- Antes de proceder a la limpieza, desconecte el aparato de la fuente de alimentación (p. ej., smartphone).
- Deje que la placa térmica **4** se enfríe completamente.
- Antes de limpiar el aparato, enrosque siempre la tapa con el cierre roscado **2** en la unidad principal **8**.

- Para desinfectar la placa térmica [4], utilice un bastoncillo de algodón humedecido con desinfectante.
- Utilice únicamente paños suaves y secos para limpiar la carcasa.
- No utilice nunca sustancias de limpieza que puedan ser tóxicas si entran en contacto con la piel o las mucosas, o si se ingieren o inhalan.
- No utilice ningún producto limpiador abrasivo ni sumerja el dispositivo en agua.
- No lave el dispositivo en una máquina lavaplatos.
- Mantenga el dispositivo seco y alejado de bañeras, duchas, lavabos y otros recipientes de agua.
- No utilice limpiadores abrasivos ni dispositivos de limpieza mecánicos, como cepillos, ya que podrían provocar daños irreparables.
- Si utiliza el aparato en varias zonas en las que haya sufrido picaduras y mordeduras, le recomendamos que limpie la placa térmica cada vez. Esto reduce la posibilidad de que los gérmenes y las bacterias se transfieran de una zona de la piel a otra.
- Para garantizar un funcionamiento correcto, limpie el panel táctil [6] regularmente de acuerdo con las instrucciones de limpieza.

- Para un almacenamiento prolongado, limpie el dispositivo y guárdelo en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.

Eliminación

Siga las regulaciones locales para el desecho. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos.

7. Guía de solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El dispositivo no enciende.	El conector USB-C 7 no está insertado correctamente.	Desconecte el dispositivo de su smartphone. Vuelva a conectar el aparato con el conector USB-C 7 en el puerto USB-C de su smartphone. Un ligero clic y el LED de estado 3 iluminado en verde indican que el dispositivo está correctamente conectado y listo para su uso.
	Es posible que el dispositivo esté defectuoso.	Comuníquese con el servicio al cliente.

Problema	Causa posible	Solución
El LED de estado [3] parpadea en verde durante 5 segundos.	El calentamiento de la placa calefactora [4] supera la temperatura máxima.	Desconecte la fuente de alimentación, espere 3 minutos para que la temperatura vuelva a la normalidad y, a continuación, reanude el tratamiento.
El aparato no reacciona al contacto con la piel y no inicia el tratamiento.	Debido a la presencia de suciedad (p. ej. polvo) en el panel táctil [6] , no se ha detectado ningún contacto.	Limpie el panel táctil [6] como se describe en la sección “Cuidado y mantenimiento”.
	Debido a que la superficie de contacto entre el panel táctil [6] y la piel no es lo suficientemente grande o la presión aplicada es demasiado baja, no se ha detectado el contacto.	Asegúrese de que el panel táctil [6] esté en pleno contacto con la piel. Para ello, presione el aparato con más fuerza sobre la zona de piel afectada.

8. Especificaciones técnicas

Modelo	BR 70
Temperatura máx.	122 °F $\pm$ 3.6 °F (50 °C $\pm$ 2 °C)
Alimentación	5V $\pm$ 0.25V, Max. 500mA
Dimensiones (largo x ancho x alto)	Ø 0.56 x 1.69 in (Ø 14,2 x 43 mm)
Peso	aprox. 5 g (0.18 oz)
Funciones	2 tiempos de aplicación (3 s / 6 s)
Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte permitidas	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), humedad relativa 30% a 85%
Temperatura y humedad de operación permitidas	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F), humedad relativa 30% a 85%
Presión de aire	700 hPA a 1060 hPA
Apagado automático del aparato	2 minutos después de la última aplicación

El número de serie se encuentra en el propio dispositivo.
Sujeto a modificaciones técnicas.

9. Información de conformidad con la FCC

Aliviador de picaduras de insectos BR 70

Parte responsable – Información de contacto en Estados Unidos:

Beurer North America LP

1 Oakwood Boulevard, Suite 255

Hollywood, FL 33020

Estados Unidos

1-800-536-0366

info@beurer.com

Declaración de conformidad de la FCC

Este aparato cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que la parte responsable del cumplimiento no apruebe expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto
- al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

10. Garantía

Garantía limitada de 5 años para el comprador original.

Su aliviador de picaduras de insectos Beurer, modelo BR 70, está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, en condiciones normales de uso y servicio previstos. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o propietarios subsecuentes.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el aliviador de picaduras de insectos Beurer, modelo BR 70, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay partes de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com con una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de 5 años, se le pedirá que envíe el producto (a su cargo) en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico.

Si el problema no se considera elegible bajo la garantía, proporcionaremos un presupuesto para la reparación o sustitución, incluidos los gastos de envío de devolución.

Reparaciones de terceros

Esta garantía cumple con la Ley Federal de Garantía de Magnuson-Moss. Puede utilizar piezas o servicios de terceros para las reparaciones sin invalidar esta garantía, a menos que la reparación en sí cause daños al producto. Le recomendamos conservar el comprobante de compra y ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta.

Vendedores no autorizados

Esta garantía solo se aplica a los productos adquiridos de Beurer o distribuidores autorizados. Los productos adquiridos de vendedores no autorizados, incluidas plataformas de terceros o mercados en línea (como eBay o vendedores no verificados de Amazon), no están cubiertos por esta garantía. Esta política se aplica con el fin de proteger a los clientes de productos falsificados, alterados o usados que puedan no cumplir con los estándares de calidad de Beurer.

Si no está seguro de si su vendedor está autorizado, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Exclusiones

Esta garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o abuso; accidente; colocación de accesorios no autorizados; modificaciones; instalación incorrecta; aplicación incorrecta; falta de cuidado razonable; reparaciones o modificaciones no autorizadas; suministro eléctrico inadecuado; baterías gastadas; desgaste normal; pérdida de potencia; producto caído; incumplimiento de las instrucciones; falta de mantenimiento recomendado; daños por el transporte; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales.

Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial.

La responsabilidad máxima de Beurer en virtud de esta garantía se limita al precio de compra real pagado, tal y como se confirma con el comprobante de compra. La garantía solo es válida en el país en el que se compró y utilizó el producto.

Aviso legal

Esta garantía le da derechos específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS DE

COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO.

Beurer no autoriza a terceros, incluidos los distribuidores, a modificar las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica a productos abiertos, usados, reempaquetados o revendidos, incluidos aquellos vendidos a través de subastas en línea o canales no autorizados.

Solo para Canadá:

Fabricante:

Beurer GmbH

Söflinger Str. 218

89077 Ulm, Alemania

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
www.shop-beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com.

Ensamblado en China

FRANÇAIS

Table des matières

1. REMARQUES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....	55	6. Entretien, maintenance et élimination	68
2. Ce qu'il faut savoir sur votre appareil.....	64	7. Guide de dépannage.....	70
3. Contenu de l'emballage	64	8. Caractéristiques techniques	72
4. Vue d'ensemble de l'appareil	65	9. Renseignements relatifs à la conformité FCC	73
5. Utilisation du guérisseur de piqures d'insectes	66	10. Garantie	75



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les consignes d'avertissement et de mise en garde. Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement. Assurez-vous que le mode d'emploi est accessible aux autres utilisateurs. Si l'appareil est transmis à autrui, remettez également le mode d'emploi à l'utilisateur suivant.

1. REMARQUES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Signes et symboles

Lorsqu'ils sont utilisés, les signes suivants identifient des messages relatifs à la sécurité et aux dommages matériels et indiquent le niveau de risque ou le degré de gravité.

	Il s'agit du symbole d'alerte sécurité. Il vous signale des risques de blessure. Pour éviter tout risque de blessure ou de décès, respectez les messages de sécurité qui accompagnent ce symbole.
	Informations produit Remarque sur des informations importantes.
 AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.
 ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer une blessure mineure ou modérée.

REMARQUE	Désigne les pratiques non liées à des blessures, mais plutôt à des risques de dommages aux produits ou à d'autres biens.
	Suivez les instructions du mode d'emploi.
	Élément appliqué de type BF
SN	Numéro de série
IP42	Appareil protégé contre les corps solides de diamètre ≥ 1 mm et contre les gouttes d'eau si le boîtier n'est pas incliné à plus de 15°.
Storage/Transport 	Température et humidité de stockage et de transport admissibles
Operating 	Température et humidité de fonctionnement admissibles



AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les remarques relatives à la sécurité et suivez à la lettre les instructions à chaque fois que vous utilisez l'appareil. Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Rangez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement et mettez-le à disposition des autres utilisateurs. Toute personne qui l'utilise sur elle-même doit être âgée de plus de 12 ans. Le produit ne doit être utilisé que sur des enfants de moins de 12 ans s'ils sont surveillés ou assistés par un adulte.

- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de diabète. La sensibilité à la douleur peut, dans certaines circonstances, être réduite et les diabétiques peuvent se brûler.
- N'utilisez pas l'appareil sur des personnes handicapées, des enfants de moins de trois ans ou des personnes à sensibilité réduite à la chaleur. Cela inclut les personnes présentant des altérations cutanées dues à une maladie ou à des tissus cicatrisés dans la zone d'application, après avoir pris des médicaments analgésiques, bu de l'alcool ou pris des drogues.
- N'utilisez pas cet appareil sur une peau atteinte de manière aiguë ou chronique (lésions ou irritations) (par exemple, peau enflammée, même si elle n'est pas

douloureuse, peau rougie, éruptions cutanées, allergies, brûlures, gelures, hématomes, gonflements, plaies ouvertes et en cours de cicatrisation, et cicatrices postopératoires si le processus de guérison risque d'être affecté).

- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez de la fièvre.
- N'utilisez pas l'appareil sur les zones sensibles de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de tout handicap sensoriel réduisant la sensation de douleur (par exemple, troubles métaboliques).
- N'utilisez pas l'appareil si vous utilisez des lotions, des crèmes et des gels localement en même temps.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une irritation persistante de la peau due à une application de chaleur à long terme sur la même zone de la peau.
- Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin si vous souffrez d'affections cutanées, de maladies graves (en particulier si vous êtes sujets à des affections thromboemboliques ou à des croissances malignes récurrentes) ou de douleurs chroniques inexplicables dans une partie du corps.
- Consultez immédiatement un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent malgré l'utilisation du guérisseur de piqûres d'insectes. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

- Consultez immédiatement un médecin pour une piqûre de tique. La piqûre peut entraîner la transmission d'agents pathogènes tels que l'encéphalite à tiques (TBE) ou la borréliose.
- Consultez immédiatement un médecin en cas de premiers signes de démangeaisons, rougeurs cutanées, gonflement, vertiges, nausées, essoufflement, formation de picotements ou changement important de la pression artérielle.
- Consultez immédiatement un médecin si les symptômes s'aggravent pendant ou après l'utilisation du guérisseur de piqûres d'insectes et arrêtez de l'utiliser.
- Ne l'utilisez pas à proximité des yeux, des paupières, de la bouche ou des muqueuses.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Gardez les emballages hors de portée des enfants (risque de suffocation).
- L'appareil n'est pas destiné à remplacer une consultation médicale et un traitement médical.

 Consultez toujours votre médecin si vous ressentez des douleurs ou si vous souffrez d'une maladie.

- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez une douleur, cessez immédiatement l'utilisation.
- **Risque d'étouffement!** Conservez l'appareil, l'emballage et les accessoires hors de portée des enfants, en raison du risque d'étouffement, de blessure et d'étouffement. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin.
- Veuillez respecter les mesures d'hygiène générales lors de l'utilisation du guérisseur de piqûres d'insectes.



ATTENTION

- Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides. Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.
- L'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne; l'utilisation par plusieurs personnes n'est pas recommandée.
- En fonction de la sensibilité cutanée de la personne traitée, la chaleur de l'appareil peut être désagréable et provoquer de légères rougeurs cutanées et, dans de rares cas, une irritation de la peau. Si la température de la fonction de chaleur semble trop élevée, arrêtez immédiatement le traitement.
- Protégez l'appareil des impacts, de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques, des grandes fluctuations de température et des sources de chaleur avoisinantes (fours, appareils de chauffage).

- Vérifiez que l'eau n'entre pas dans l'appareil. Si cela se produit, retirez l'appareil et utilisez uniquement l'appareil une fois qu'il est complètement sec.
- Si vous rangez l'appareil, aucun objet lourd ne doit être placé dessus.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, arrêtez de l'utiliser.

REMARQUE

- N'utilisez pas de détergents ou de solvants pour nettoyer et entretenir l'appareil. Si du liquide pénètre dans l'appareil, cela pourrait endommager les composants électroniques ou d'autres pièces de l'appareil et entraîner un dysfonctionnement.
- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil et rangez-le dans un endroit sec.
- Avant toute utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas de dommage visible sur l'appareil ou sur les accessoires. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service à la clientèle, à l'adresse spécifiée.
- Rangez l'appareil dans un endroit protégé contre les influences climatiques. L'appareil doit être rangé dans les conditions environnementales spécifiées.
- Ne réparez pas ou n'ajustez pas l'appareil vous-même; aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie.

AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

Cet appareil ne fonctionne qu'avec un smartphone compatible.

- Pour l'utiliser sur les téléphones Android : doit être utilisé sur Android 10.0 ou version ultérieure.
- Pour l'utiliser sur les téléphones Apple : doit être utilisé sur un iPhone 15 ou plus récent.
- Les smartphones doivent prendre en charge la norme OTG. Pour certains téléphones, l'OTG doit être activé via les paramètres avant de pouvoir être utilisé.
- Les téléphones portables ou les blocs d'alimentation avec d'autres interfaces d'alimentation ne peuvent être utilisés que s'ils répondent strictement aux exigences de l'alimentation électrique. Toute utilisation non conforme aux exigences de l'alimentation électrique peut endommager le bloc d'alimentation ou cet appareil.

Remarques concernant la compatibilité électromagnétique

- L'appareil convient à une utilisation dans tous les environnements indiqués dans le présent mode d'emploi, y compris les environnements domestiques.

- L'utilisation de l'appareil peut être limitée en présence de perturbations électromagnétiques. Ceci peut entraîner des problèmes, comme des messages d'erreur ou la défaillance de l'appareil.
- Évitez d'utiliser cet appareil directement à côté d'autres appareils ou en l'empilant sur d'autres appareils, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Cependant, s'il est nécessaire d'utiliser l'appareil comme indiqué, il convient de surveiller cet appareil ainsi que les autres appareils pour vérifier que ces derniers fonctionnent correctement.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux indiqués ou fournis par le fabricant de cet appareil peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de l'appareil, pouvant entraîner un dysfonctionnement.
- Le non-respect des consignes susmentionnées peut nuire aux performances de l'appareil.

2. Ce qu'il faut savoir sur votre appareil

Usage prévu

L'utilisation prévue est la suivante : Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique pour soulager les démangeaisons ou les gonflements causés par les piqûres ou morsures d'insectes grâce à l'utilisation de la chaleur. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins.

Comment cela fonctionne

De nombreuses piqûres et morsures d'insectes entraînent des piqûres et des marques de morsure douloureuses et gonflées qui peuvent souvent causer de graves démangeaisons. Retirez tout dard d'insecte avant utilisation. Pour de meilleurs résultats, traitez immédiatement la zone concernée. Un traitement ultérieur peut encore aider à réduire les démangeaisons et accélérer la cicatrisation, mais sera moins efficace. Le guérisseur de piqûres d'insectes applique de la chaleur sur la zone touchée, ce qui soulage les démangeaisons et l'inconfort. On remarque souvent que la zone traitée cicatrise plus confortablement.


3. Contenu de l'emballage

1 BiteX Go BR70

1 guide de démarrage rapide

1 mode d'emploi

4. Vue d'ensemble de l'appareil



1 Anneau porte-clés

2 Couvercle avec vis de fixation

3 DEL d'état de l'appareil

4 Plaque chauffante

5 Projecteur

6 Pavé tactile

7 Connecteur USB-C

8 Unité principale

5. Utilisation du guérisseur de piqûres d'insectes

1. Retirez le couvercle **2** de l'unité principale **8** en le dévissant dans le sens antihoraire.
2. Insérez l'unité principale **8** dans le port USB-C de votre smartphone à l'aide du connecteur USB-C **7**. Un léger clic indique que le dispositif est complètement inséré.
→ La DEL d'état **3** s'allume en vert et l'appareil est prêt à fonctionner.
3. Placez la plaque chauffante **4** sur la zone qui a été piquée ou mordue. La lumière intégrée **5** vous aide à localiser la zone piquée ou mordue. Assurez-vous que tout le pavé tactile **6** est en contact avec la peau.

4. Vous pouvez choisir entre 2 durées de traitement différentes (3 ou 6 secondes) en fonction de la sensibilité de votre peau.



Le traitement de 3 secondes est recommandé pour la première utilisation ou pour une utilisation sur une peau sensible.

A) Traitement de 3 secondes:

Placez la plaque chauffante [4] de l'appareil sur la zone piquée ou mordue comme décrit à l'étape 3. Le pavé tactile [6] détecte le contact avec la peau.

→ La DEL d'état [3] s'allume en orange et le traitement commence.

B) Traitement de 6 secondes

Placez **brièvement** l'appareil avec la plaque chauffante [4] 2 fois sur le site de ponction ou de morsure.

→ La DEL d'état [3] s'allume en rose et le traitement commence.

5. La DEL d'état [3] s'allume à nouveau en vert et la plaque chauffante cesse de chauffer.
6. Retirez l'unité principale [8] de votre smartphone.



Si vous n'éteignez pas l'appareil vous-même, la fonction d'arrêt automatique l'éteint automatiquement au bout de 2 minutes. Pour réutiliser l'appareil après l'arrêt automatique, réactivez-le en appuyant le pavé tactile **6** contre votre peau.

6. Entretien, maintenance et élimination

Précautions et entretien

- Il est recommandé de nettoyer l'appareil avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Avant le nettoyage, l'appareil doit être débranché de la source d'alimentation (p. ex. smartphone).
- Laissez la plaque chauffante **4** refroidir.
- Avant chaque nettoyage de l'appareil, le couvercle **2** doit être vissé sur l'unité principale **8**.
- Désinfectez la plaque chauffante **4** au moyen d'un coton-tige imbibé de désinfectant.
- Utilisez uniquement des chiffons doux et secs pour nettoyer le boîtier.

- N'utilisez jamais de substances de nettoyage susceptibles d'être toxiques en cas de contact avec la peau ou les muqueuses, d'ingestion ou d'inhalation.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Ne nettoyez pas l'appareil au lave-vaisselle!
- Conservez l'appareil au sec et à l'écart des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'appareils de nettoyage mécaniques tels que des brosses, car cela pourrait entraîner des dommages irréparables.
- En cas d'utilisation de l'appareil sur plusieurs zones piquées et mordues, il est recommandé de nettoyer la plaque chauffante à chaque fois. Cela réduit le risque de transmission de germes et de bactéries d'une zone de la peau à une autre. Pour garantir un fonctionnement adéquat, nettoyez régulièrement le pavé tactile conformément aux instructions de nettoyage.
- Pour un stockage de longue durée, nettoyez l'appareil et conservez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Élimination

Respectez les réglementations locales en matière d'élimination. Si vous avez des questions, adressez-vous aux autorités locales responsables de l'élimination des déchets.

7. Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Le connecteur USB-C 7 n'est pas inséré correctement.	Déconnectez l'appareil de votre smartphone. Branchez à nouveau l'appareil avec le connecteur USB-C 7 dans le port USB-C de votre smartphone. Un léger clic et l'allumage en vert de la DEL d'état 3 indiquent que l'appareil est correctement branché et prêt à l'emploi.
	L'appareil est peut-être défectueux.	Veuillez contacter le service à la clientèle.

Problème	Cause possible	Solution
La DEL d'état 3 clignote en vert pendant 5 secondes.	Le chauffage de la plaque chauffante 4 dépasse la température maximale.	Débranchez l'alimentation électrique, attendez 3 minutes que la température revienne à la normale, puis reprenez le traitement.
L'appareil ne réagit pas au contact avec la peau et n'initie pas de traitement	Étant données les salissures (p. ex. de la poussière) sur le pavé tactile 6 , aucun contact n'a été détecté.	Veuillez nettoyer le pavé tactile comme décrit dans la section « Précautions et entretien ».
	Étant donné que la surface de contact entre le pavé tactile 6 et la peau n'est pas assez grande ou que la pression appliquée est trop faible, aucun contact n'a été détecté.	Assurez-vous que tout le pavé tactile est en contact avec la peau. Pour ce faire, appuyez plus fort sur la zone de peau concernée.

8. Caractéristiques techniques

Modèle	BR 70
Température max.	122 °F ± 3,6 °F (50 °C ± 2 °C)
Alimentation	5V± 0.25V, Max. 500mA
Dimensions (L x L x H)	Ø 0.56 x 1.69 in (Ø 14,2 x 43 mm)
Poids	env. 5 g (0,18 oz)
Fonctions	2 temps d'application (3 s/6 s)
Température et humidité de stockage admissibles	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F), Humidité relative 30% à 85%
Température et humidité de fonctionnement admissibles	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F), Humidité relative 30% à 85%
Pression d'air	700 hPA à 1060 hPA
Arrêt automatique de l'appareil	2 min. après la dernière utilisation

Le numéro de série se trouve sur l'appareil.

Sous réserve de toutes modifications techniques.

9. Renseignements relatifs à la conformité FCC

Guérisseur de piqûres d'insectes BR 70

Entité responsable — Coordonnées aux États-Unis :

Beurer North America LP

1 Oakwood Boulevard, Suite 255

Hollywood, FL 33020

États-Unis

1-800-536-0366

info@beurer.com

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue; y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

REMARQUE : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Le produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si le produit cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce que vous pouvez vérifier en mettant le produit sous et hors tension, nous vous recommandons d'essayer de corriger les interférences par l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage le produit du récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Communiquez avec le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

10. Garantie

Garantie limitée de 5 ans pour l'acheteur d'origine

Votre guérisseur de piqûres d'insectes Beurer, modèle BR 70, est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat, sous conditions normales d'utilisation et de service. La présente garantie couvre uniquement l'acheteur d'origine et ne s'étend pas aux détaillants ou propriétaires ultérieurs.

Nous nous engageons, à notre seule discrétion, à réparer ou à remplacer le guérisseur de piqûres d'insectes Beurer, modèle BR 70, sans frais supplémentaires, pour toute pièce couverte par les conditions de la présente garantie écrite. Aucun remboursement ne sera accordé. La réparation ou le remplacement constituent notre seule responsabilité et votre seul recours au titre de la présente garantie écrite. S'il n'est pas possible d'obtenir des pièces de rechange pour des pièces défectueuses, Beurer se réserve le droit de fournir un produit de substitution à la place de la réparation ou du remplacement.

Pour tout service lié à la garantie, faites appel au service à la clientèle en appelant au 1-800-536-0366 ou en écrivant à l'adresse info@beurer.com, afin de nous fournir une description du problème. Si le problème est considéré comme étant couvert

par la garantie limitée de 5 ans, vous devrez envoyer le produit par courrier postal (à vos frais) dans son emballage d'origine avec la preuve d'achat, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le problème n'est pas considéré comme couvert par la garantie, nous fournirons un devis pour la réparation ou le remplacement, y compris les frais de retour.

Réparations par des tiers

Cette garantie est conforme à la loi fédérale sur la garantie Magnuson-Moss. Vous pouvez utiliser des pièces ou des services tiers pour les réparations sans annuler cette garantie, à moins que la réparation elle-même n'endommage le produit. Nous vous invitons à conserver votre preuve d'achat et à contacter notre service clientèle pour toute question.

Vendeurs non agréés

Cette garantie ne concerne que les produits achetés auprès de Beurer ou de revendeurs et distributeurs agréés. Les produits achetés auprès de vendeurs non agréés, comme les plateformes tierces ou les places de marché en ligne (telles qu'eBay ou les vendeurs Amazon non vérifiés), sont exclus de cette garantie. Cette politique vise à protéger la clientèle contre les produits contrefaits, altérés ou utilisés qui pourraient ne pas répondre aux normes de qualité de Beurer.

Si vous n'êtes pas sûr que votre vendeur soit agréé, veuillez communiquer avec notre équipe d'assistance.

Exclusions

Cette garantie exclut les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un usage abusif; un accident; l'utilisation d'accessoires non homologués; les altérations; une installation inadéquate; une utilisation inadéquate; un manque de soins raisonnables; des réparations ou des modifications non autorisées; une alimentation électrique médiocre; des piles usées; l'usure normale; une perte de courant; la chute du produit; le non-respect des instructions d'emploi; le manque d'entretien recommandé; des dommages dus au transport; un vol; une négligence; un acte de vandalisme; ou les conditions environnementales.

La présente garantie est nulle si le produit est utilisé dans un environnement commercial ou professionnel.

La responsabilité maximale de Beurer en vertu de la présente garantie est limitée au prix d'achat réellement payé, tel que confirmé par la preuve d'achat. La garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté et utilisé.

Mentions légales

La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également disposer de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT, LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS, BEURER NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT.

Beurer n'autorise aucun tiers, détaillant ou revendeur, à modifier les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne concerne pas les produits ouverts, utilisés, reconditionnés ou revendus, y compris ceux vendus par le biais d'enchères en ligne ou de canaux non autorisés.

Pour le Canada uniquement :

Fabricant :

Beurer GmbH

Söflinger Str. 218

89077 Ulm, Allemagne

Distribué par :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, États-Unis
www.shop-beurer.com

Des questions ou commentaires? Appelez gratuitement
notre service à la clientèle situé aux États-Unis au
1-800-536-0366 ou envoyez un e-mail à info@beurer.com.

Assemblé en Chine

